

TERMECO

PROTERM

ANALOG TERMOSTAT



## INSTALLATIONSMANUAL

1. Spänningsätt kopplingsboxen och anslut de medlevererade ställdonen till respektive zon. Notera att varje zon kan ha upp till tre ställdon kopplade och att dessa motsvarar slingor i samma rum
2. Håll in den röda knappen på det som ser ut som en ringklocka i 5 sekunder. (Se så att "Network Status" lyser fast grönt sken) Detta öppnar kopplingsboxen för parning, den blinkar nu rött och skall göra så fram tills alla termostater är parade
3. Ta den första termostaten, sätt i batterierna och sätt i gång termostaten (on/off på baksidan)
4. Bestäm vilken zon/vilka zoner som den skall styra. Slå upp motsvarande dipswitch/dipswitcher
5. För att para termostaten håll in pairingknappen på termostaten i fem sekunder. Det är viktigt att det är fem sekunder så räkna 1001,1002 etc. Släpp knappen. Dioden på framsidan kommer nu att blinka 3 ggr rött, sedan slockna en liten stund för att sedan börja blinka orange. När den slutar blinka orange är termostaten parad. Vill du kolla att den fungerar vrid upp termostaten till max. Efter ca 20 sekunder kommer då parad zon i kopplingsboxen att lysa grön.
6. Upprepa punkt 5 tills alla termostater är parade.
7. Håll in ringklocka i 5 sekunder tills den har ett fast rött sken