

LATHUND WEBKONFIGURATION

Skapa ett konto på www.ezr-home.de
Spara inloggningsuppgifterna.

EZR Home Svenska ▼

Home | EZR Manager SD Card | EZR Manager Remote | Mitt konto | Dokument

Användarnamn: Termecopatrik

Titel * Herr Fru

Förnamn * Patrik

Efternamn * Carlsson

E-post * patrik.carlsson@termeco.se

Lösenord *

Bekräfta lösenord *

Företag Termeco

Avdelning

Gata/nummer * Balkvägen 2

Postnummer * 33332

Plats * Smålandsstenar

Land * Sverige ▼

Telefon +46706213703

Delnummer * 38:DE:60:01:53:DD

Webbplatsens språk: Svenska (Sverige) ▼

Tidszon (UTC +01:00) Amsterdam, Berlin, Brus ▼

Spara

Skriv in kopplingsboxens MAC adress i fältet för delnummer (MAC adressen finns klistrad på basstationen)

Se till att basstationen är kopplad till ett nätverk. Och att det lyser grönt samt gult i nätverksuttaget på basstationens baksida.

På basstationen finns det en MAC-adress som står längst ner på den vita lappen (t.ex 38:DE:60:01:53:DD olika för alla basstationer). Den kommer vi behöva lite senare.

För att sedan komma åt EZR Manager remote via nätet behöver vi hitta basstationens IP-adress, den har fått när vi kopplade den till nätverket. Detta gör vi genom att logga in på routern med de inloggningsuppgifter som man fick vid köp utav routern, för att då kunna kolla alla enheter som är uppkopplade till den, för att sedan se vilken av dem som är basstationen (här behöver vi då MAC-adressen för att kunna hitta rätt IP-adress, de sista siffrorna på MAC-adressen skall stå i samband med någon utav de IP-adresser som finns uppkopplade till routern). När man hittat den tar man basstationens angivna IP-adress och skriver in i browsern.

När detta är gjort skall man komma till denna sida där man följer dessa instruktioner.

Activate the Cloud-Function

1. Automatic assignment of the IP address on/off
 - Chose "on"
2. Activation of Cloud-Function
 - Chose "activated"
3. User name for log-on
 - Insert your Username from your ezr-home.de account
4. Password for log-on
 - Insert your Password from your ezr-home.de account

*Be sure that you have insert the correct Username and Password
5. The settings for Local and Source Port are important if several bases are to be operated in a network. The values for the subsequent base are increased by one number automatically.
6. Do not change the Server Address
7. Click "Set", the status varies depending on the condition

Not in use

Connecting

Online
8. The base station will restart and the cloud function is activated.

När detta är gjort skall man kunna styra systemet från dator, mobil surfplatta osv. Du kommer åt reglerutrustningen i huset genom att klicka på bilden på basstationen i ezr remote när du har loggat in