


KL04NSB1

Guide för installation och kabeldragning



Överensstämmelsedeklaration

Denna produkt följer RoHs 2011/65/EU och Radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU.
Hela texten för EU Declaration of Conformity finns på www.saluslegal.com



Varning

Denna produkt måste installeras av en behörig person, och installationen måste följa de vägledningar, standarder och regelverk som gäller för det land eller stat där produkten installeras. Underlåtenhet att uppfylla kraven rörande relevanta vägledningar, standarder och regelverk kan leda till personskador, dödsfall eller åtal. Koppla alltid ur elkraften innan du installerar eller arbetar på några komponenter som kräver matning med 24 V 50 Hz.



Viktigt

KL04NSB1 kopplas till KL08NSB1 som har en 24 V (AC) försörjning via en transformator (säljs separat).
Transformatorn NT24N använd endast för KL08NSB1.

Lysdiодindikatorer - Kabelcentral

Namn	Färg	Betydelse
Powe	●	KL04NSB1 försörjs med 24 V
Connection	●	KL04NSB1 är ansluten till KL08NSB1
Zon 9 ställdon	●	Ställdon aktiverad
Zon 10 ställdon	●	Ställdon aktiverad
Zon 11 ställdon	●	Ställdon aktiverad
Zon 12 ställdon	●	Ställdon aktiverad

Grundat på vår policy om fortlopande produktutveckling förbehåller sig Salus Controls plc rätten att ändra specifikation, utformning och material för de produkter som listas i denna broschyr utan föregående meddelande.


Issue Date: Jul 2017

KL04NSB1


Guide för installation och kabeldragning

Använd KL04NSB1 kabelcentralförlängning för att enkelt och säkert ansluta ytterligare fyra zoner KL04NSB1 kan endast användas tillsammans med KL08NSB1 kabelcentral. KL04NSB1 får endast installeras i torra och slutna inomhusutrymmen.

1 Ta bort plastkåpan.



2 Ta bort det vita anslutningskortet från bakplattan.




3 Sätt fast bakplattan av KL04NSB1 på DIN-skenan eller väggen.



4 Återanslut det vita anslutningskortet på bakplattan.



5 Anslut kablarna för termostater och ställdon. Du kan lägga till upp till 6 ställdon.



6 Fäst bandkabeln mellan KL08NSB1 och KL04NSB1.



7 Sätt tillbaka plastkåpan. Slå på strömmen. Röd lysdiod börjar lysa.

